Chère cliente, cher client,

Vous vous rappelez des claque-doigts et des amorces ? Voilà quelque chose de bien plus étonnant! Il suffit d'un petit morceau de vieux papier journal pour faire exploser cette fusée spéciale. Sans produits chimiques, sans danger, tout en respectant l'environnement !
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Fusée dynamite
- Mode d'emploi

Utilisation

ATTENTION !
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient des petites pièces pouvant être avalées.
Utilisation uniquement sous la surveillance d'un adulte !
La déflagration à proximité directe de l'oreille peut causer des dommages auditifs irréversibles.

L'utilisation de la fusée dynamite est très simple.

1. Ouvrez l'extrémité de la fusée et insérez-y un morceau de papier journal suffisamment grand pour qu'il recouvre entièrement la surface. Refermez ensuite à nouveau l'extrémité de la fusée.

2. Maintenez la fusée par la bandelette, donnez-lui de l'élan, puis lancez-la dans les airs. Grâce à la bandelette, la fusée se stabilise, oriente son extrémité vers le bas et atterrit au sol en produisant une déflagration surprenante ! Cela fonctionne sur tous les sols, même le sable ou l'herbe.

3. La fusée est réutilisable à loisir. Retirez simplement le morceau de papier journal utilisé et remplacez-le par un nouveau. La fusée est à nouveau prête à décoller !

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez ce produit à l'écart de températures extrêmes et ne l'exposez pas au soleil.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans la surveillance d'un adulte !
- La déflagration à proximité directe de l'oreille peut causer des dommages auditifs irréversibles. Attention !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-1991 conforme à la directive actuelle du Parlement Européen 2009/48/EG, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
03.04.2014



© Avril 2014 - EBTH//MR – GS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne